

Postupak montaže obloge kotlova na čvrsto gorivo – ROMSTAL

1. Zadnju stranicu obloge (1) stavimo na cijevi sa zadnje strane kotla.
2. Prednju donju (2) stranicu obloge zakačimo na fabričke nosače koji su pripremljeni na kotlu.
3. Prednju gornju (3) stranicu obloge također zakačamo na već pripremljene nosače.
4. Uklopiti bočnu desnu (4) i bočnu lijevu (5) stranicu obloge u zadnju stranu oplata te zakačiti na fabrički pripremljene nosače koji se nalaze u gornjoj i donjoj zoni prednje strane kotla.
5. Na uklopljene bočne strane obloge treba uklopiti krov (6) obloge.
6. Zaštitnik za termometar (7) postavljamo ispod prednje gornje stranice (5) i fiksiramo ga vijcima 3,9x16mm za bočnu lijevu te desnu stranu obloge.

NAPOMENA: Montaža obloge se odnosi na kotlove na čvrsto gorivo od 15 - 110 kW.



